

**Vejmyndighed:** Trafikafvikling - Vest

## Udfyldelse af ITS-bilag:

Udfyld felterne øverst på side 2:

1. Indtast ROV.nr i feltet 'Bilag til rådighedsansøgning'.
2. Indtast firmanavn i feltet 'Ansvarlig for afmærkningen'.
3. Vælg 'Fremgangsmåde' og 'Arbejdets art' ved hjælp af rullemenuer.
4. Tavlevisninger skal herefter vælges for alt relevant tavleudstyr på den strækning, der søges ROV på.

Tavlevisninger vælges ved hjælp af rullemenuer. Visningerne i de enkelte tavlers rullemenu bliver større ved at anvende dokumentets zoom-funktion.

- På hastighedstavler kan vælges hastigheder fra 50 km/t til 110 km/t eller blank visning. Blank visning må kun anvendes, hvis hastighedsbegrænsningen på anden vis er angivet (C55 på stander).
- På advarselstavler kan vælges 'A39' eller blank.
- På undertavler er som standard valgt '0-2000m'. Hvis anden visning vælges, skal C55 opsættes efter den valgte udstrækning, f.eks. skal C55 opsættes efter 1500m, hvis visning '0-1500m' vælges.
- På informationstavler kan vælges mellem følgende typer af visninger eller blank
  - Automatik (informationstavlen viser automatisk beregnede rejsetider).
  - ARBEJDSKØRSEL. Visningen må kun anvendes ved udkørsel fra arbejdsområde i midterrabat.
  - VEJARBEJDE, FOLK PÅ VEJEN. Visningen må kun anvendes i forbindelse med opsætning og nedtagning af afmærkning.
  - VEJARBEJDE med angivelse af afstand og sporbegrænsning.
  - VEJARBEJDE med motorvejsspærring. Tidspunkt hhv. frakørsel oplyses ved indmelding til Vejdirektoratets Trafikcenter.
- På gule blink kan vælges 'Z93' (tændt blink) eller blank (slukket blink)

De valgte tavlevisninger skal være i overensstemmelse med den søgte afmærkningsplan. Det er dog tilladt at anføre supplerende information om vejarbejdet på informationstavler frem mod vejarbejdsstrækningen, f.eks. VEJARBEJDE FORUDE eller VEJARBEJDE OM 1500 m, KUN 1 SPOR.

Hvis vejarbejdet pågår på en anden motorvejsstrækning, end den motorvejsstrækning, hvor tavlen er placeret, anvendes visninger med angivelse af, hvilken motorvejsstrækning der er berørt, f.eks. E45 MOD AARHUS, 1 SPOR ÅBENT.

Hvis afspærringens art eller placering ændres undervejs, skal der udfyldes et ITS-bilag til de forskellige faser i vejarbejdets udførelse. F.eks. kan der være forskellige tavlevisninger, mens afspærring etableres, mens vejarbejdet pågår og ved nedtagning.

Ved kørende vejarbejder skal tavlevisninger udfyldes for alle relevante tavlesnit i ét ITS bilag. I ROV angives, hvordan tavlevisninger løbende skal ændres.

## Udskrivning som pdf


Når ITS-bilaget (bilagene, hvis der er brug for flere tavlevisninger) er udfyldt, skal bilaget 'udskrives' som PDF for at deaktivere rullemenuerne i bilaget.

Udskrivning til PDF bliver ikke sendt til en printer, men opretter dokumentet i et format, hvor rullemenuerne er deaktiverede:


1. Klik på printer-ikonet øverst i venstre hjørne.
2. Vælg 'Adobe PDF' som printer (i stedet for standard printeren) og klik 'Print' (åbner Stifinder).
3. Gem bilaget på en selvvalgt destination på PC'en og vedhæft filen til den aktuelle ROV ansøgning på <https://rov.vd.dk/>.

## Forklaring til ITS-bilag:


Variable hastighedstavler, på bro eller på stander



Variable informationstavler



Variable hastighedstavler på stander med advarselstavle og (Z 93) gult blink med/uden variable undertavler (U2,1)



Fast hastighedsbegrænsning

Særlige forhold



50 km/t kun med fast forvarsling!

Variabel informations- og advarselstavle



Ring til Trafikcentret på tlf. 3338 1041 for aktivering af tavlevisning 15 min. før opsætning af afmærkning påbegyndes samt, når tavlevisninger skal tilrettes.

